


Nice IntiKit

Univerzálny systém rádiového ovládania pre všetky typy brán a garážových vrat



+



CE0682

Nice

VYHLÁSENIE ZHODY CE


Vyhlasenie zhody je dostupné na stránke: www.niceforyou.com/en/inti alebo si ho môžete vyžiadať priamo od Nice S.p.A.

Dolupodpísaný Luigi Paro, generálny riaditeľ NICE S.p.A. (via Pezza Alta, 13, 31046 Rustigné di Oderzo (TV) Taliansko) vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že výrobky INTI2B, INTI2G, INTI2R, OX2 spĺňajú základné náležitosti európskej smernice 1999/5/ES (z 9. marca 1999) pre použitie, na ktoré je výrobok určený. V súlade s tou istou smernicou (príloha V) výrobok spĺňa požiadavky triedy 1 a je označený **CE 0682**.


Ing. **Luigi Paro** (generálny riaditeľ)

OX2 prijímač

Led Tlačidlo




1. Výber napájania




BEZ vloženého mostíka = 24 Vac/dc
(rozsah napätia: 18 ÷ 28 V)

S vloženým mostíkom = 12 Vac/dc
(rozsah napätia: 10 ÷ 18 V)




2. Zapojenia



3. Kódovanie výstupu 1


a.



1x



b.




c.



Ok!

4. Kódovanie výstupu 2


a.



2x



b.



c.




Ok!


5a. Kódovanie vysielča v blízkosti prijímača




5b.




5c.




6a. Priame kódovanie




6b.



6c.



Výmena batérie



Poznámka pre inštalujúceho:

Možnosť kódovania s použitím Nice O-Box a „Čísła certifikátu“

